



1	Aérateurs orientables	14	TCAS
2	Voyants d'alerte :	15	Commande de gaz (double)
	Pression d'huile	20	Bouton de réglage éclairage instruments moteur
	Pression essence	21	Emplacements libres
	Essence bas niveau	22	Indicateur de pression et température d'huile
	Charge	23	Tachymètre
	Démarrage	24	Indicateur Jauge essence
	Emplacement libre pour option	25	Interruuteurs-Disjoncteurs :
	Emplacement libre pour option		Phare d'atterrissage
	Emplacement libre pour option		Phare de roulage
3	Test voyants & atténuateur jour/nuit		Pompe électrique de carburant
4	Voyants volets électriques	26	Commande de volets électriques
5	Compas magnétique	27	Disjoncteurs
6	Indicateur de trim de profondeur	28	Commande de chauffage/ désembuage
7	Commande balise de détresse	30	Prise micro/ casque
8	Eclairage planche de bord :	31	Interrupteur général
	Eclairage 1 (sous visière)	32	Breaker relais alternateur
	Eclairage 2 (projecteur plafonnier)	33	Magnéto démarreur fin de course
	Eclairage 3 (radio et instruments)	34	Interrupteur principal radio
9	Interruuteurs- disjoncteurs :	35	Commande de réchauffage carburateur
	Feu anti collision	36	Commande de mixture
	Feu de navigation	40	Trim de profondeur
	Pitot chauffant (option)	41	Alternat radio (PTT)
10	Voyant contrôle Enregistreur de vol (option)	42	Bouton de commande de frein de parc
11	Montre de bord	43	Commande de robinet d'essence
12	Disjoncteurs	44	Horamètre
13	Interrupteur TCAS	45	Prise auxiliaire 12V